

Vaskesymboler

Regel nummer én i klesvask er å følge vaskeanvisningen, altså informasjonen på den lille lappen som alle klær skal være utstyrt med. Hold deg langt unna ting som ikke kan gjøres rent.



Vaskes i full vaskemaskin ved den temperaturen som er angitt på merkelappen. Normal sentrifugering. Streken under betyr at plagget skal behandles varsommere.

Vaskes i halvfull maskin ved temperaturen som er angitt på merkelappen. To streker under betyr enda mer forsiktig vask. Velg et syntetprogram eller annet skånsomt vaskeprogram med tilpasset sentrifugering.



Bare håndvask med varsom behandling. Maks. 40 °C. Mange ullplagg er merket med håndvask, og noen maskiner har et «håndvaskprogram». En god maskin vil vaske mer skånsomt enn mange gjør for hånd.



Tåler tørketrommel ved normal temperatur. Er det et kryss over betyr det at det ikke tåler tørketrommel. Svært få ting har godt av tørketrommel, som jo også er en energikrevende måte å få klær tørre på.



Tåler stryking ved høy temperatur (maks. 200 °C). Bomull, lin, viskose. To prikker betyr middels temperatur (maks. 150 °C). Ull, polyester. En prikk betyr lav temperatur (maks. 110 °C). Polyamid (nylon), akryl. Kryss over betyr at plagget ikke kan strykes.



Sirkelen betyr kjemisk rensing, og det inni med hvilke kjemikalier og prosesser. Klær som er merket rensing må du gå til renseri med.